

INTRODUCING MPC2 SOFTWARE

VERSION 2.3

FEATURES

- 3 NEUE PLUGIN INSTRUMENTE
TUBESYNTH, BASSLINE, ELECTRIC
- AUTOSAMPLER
- CROSSFADE LOOPING
- ARPEGGIATOR
- ERWEITERTE Q-LINK NAVIGATION

ERHÄLTICH FÜR

MPCX | MPC LIVE

AKAI
PROFESSIONAL



MPC FIRMWARE UPDATE ANLEITUNG

- Stelle sicher, dass die MPC mit Strom und per USB mit einem Computer verbunden ist
- Schalte die MPC ein und öffne ein neues Projekt
- Öffne das Preferences - Menü indem du auf das Zahnradsymbol oben auf dem Bildschirm tippst
- Stelle sicher, dass du dich auf dem Tab "Info" befindest. Hier kannst du die auf das Gerät geladene Firmware-Version und die Seriennummer sehen
- Um den Update Modus zu aktivieren, halte die Shift Taste gedrückt und tippe anschließend auf dem Bildschirm auf „Update“.
- Tippe auf dem angezeigten Bildschirm auf „Don't Save“ um den Aktualisierungsmodus aufzurufen ohne das aktuelle Projekt zu speichern
- Der MPC-Bildschirm ändert sich nun und zeigt an, dass er sich im Update Mode befindet
- Öffne nun den MPC 2.3 Updater auf deinem Computer
- Sobald der Updater geöffnet ist wähle UPDATE und warte bis der Prozess abgeschlossen ist. Stelle sicher, dass die MPC nicht ausgeschaltet wird und die Verbindung zum Computer nicht getrennt wird während des Updatevorgangs
- Überprüfe abschließend, ob die MPC aktualisiert wurde, indem du im Preference Menü (Schritt 2 und 3) zur Registerkarte "Info" zurückkehrst und prüfst, ob die Firmware Version jetzt 2.3 ist.